

Programmieren von Sendern

Sie können TV-Sender sowohl automatisch als auch manuell programmieren. Beim automatischen Programmieren werden die Kanäle automatisch von der niedrigsten bis zur höchsten Frequenz abgespeichert. Beim manuellen Programmieren können Sie die Sender in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge speichern.

Automatisch Programmieren

Halten Sie die Taste MEMORY gedrückt, und drücken Sie die Taste 1. Alle empfangbaren Sender werden automatisch eingestellt und gespeichert, angefangen vom Kanal mit der niedrigsten Frequenz bis zum Kanal mit der höchsten Frequenz. Wenn keine weiteren Sender mehr gefunden werden können, wird der Programmiermodus automatisch verlassen. Auf der Programmanzeige erscheint die kleinste Programmnummer.

Hinweis

Die vorher programmierten Sender werden aus dem Speicher gelöscht.

Manuelles Programmieren

Hinzufügen der gewünschten Sender

- 1 Drücken Sie eine der Tasten 0-9 und anschließend ENTER, um den Sender auszuwählen, den Sie abspeichern möchten. Wenn Sie z. B. Kanal 25 auswählen wollen, drücken Sie 2, 5 und anschließend ENTER.
- 2 Halten Sie die Taste MEMORY gedrückt, und drücken Sie die Taste ADD. In der Programmanzeige erscheint "Rdd", und der Sender wird dem Speicher hinzugefügt. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, wenn Sie weitere Sender hinzufügen wollen.

Löschen nicht mehr benötigter Kanäle

- 1 Wählen Sie mit den Tasten PROGRAM +/- den zu löschenden Sender bzw. Kanal aus.
- 2 Halten Sie die Taste MEMORY gedrückt, und drücken Sie die Taste ERASE. In der Programmanzeige erscheint "- -", und der Sender wird aus dem Speicher gelöscht. Wenn Sie das nächste Mal die Tasten PROGRAM + / - drücken, wird der gelöschte Kanal übersprungen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, wenn Sie weitere Sender löschen wollen.

Zurücksetzen der Kanaleinstellungen

Halten Sie die Taste MEMORY gedrückt, und drücken Sie die Taste 3. Der Tuner kehrt zu den werksseitigen Einstellungen zurück.

Feinabstimmung

Wenn das Bild eines bestimmten Senders verschwommen ist, kann es durch Feinabstimmung der Sendereinstellung verbessert werden.

- 1 Halten Sie die Taste FINE für ein paar Sekunden gedrückt. Die Anzeige AFT blinkt.
- 2 Drücken Sie die Taste + oder - , bis die Bildqualität besser wird.
- 3 Drücken Sie die Taste FINE. Wenn Sie diesen Sender das nächste Mal einschalten, ist die AFT deaktiviert, und die Anzeige AFT leuchtet nicht auf.

Auswählen eines TV Systems

Wählen Sie das TV-System, das in Ihrem Land zu empfangen ist. Mit jedem Drücken der Taste SYSTEM erscheint in der Programmanzeige eine Angabe von "S-1" bis "S-6".

Systemschalter	TV System	Länder
S-1	<i>B/G/H</i>	Deutschland, Italien, Spanien, Belgien, Schweiz, Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland usw. (Westeuropa)
S-2	L	Frankreich, Luxemburg usw.
S-3	I	Großbritannien, Irland, Hongkong, Südafrika usw.
S-4	<i>D/K</i>	GUS, Polen, Ungarn usw. (Osteuropa)
S-5	<i>D/K</i>	China
S-6	<i>B/G</i>	Australien, Neuseeland

Hinweise

- Können in Ihrer Region mehrere TV-Systeme empfangen werden, wählen Sie das Hauptsystem für Ihre Region. Alle in dem gewählten TV -System verfügbaren Sender können programmiert werden.
- Ist das TV-System falsch eingestellt, ist der Ton verzerrt oder durch Rauschen gestört oder die Farben entsprechen nicht den normalen Werten.