

Atlas Tuner Bedienungsanleitung

Eine Übersetzung des Originals für den
Gebrauch aller Mitarbeiter.

ON/Off

☞ ① für 2 Sekunden

Display:

☞ **CH/FR** zur Anzeige des Kanals (CH) oder
der Frequenz (FR) in Megahertz

Der LED Display zeigt niedrige (L), mittlere (M)
und hohe (H) Frequenzen durch Buchstaben
an.



Die Hauptfunktionen:

☞ **MENU**

☞ ⇄ oder ⇄ zum Abrollen der verschiedenen Funktionen

Drei Funktionsnahmen werden angezeigt:

VIDEO ⇄ **SOUND** ⇄ ⇄ **LIGHT** ⇄ ⇄

Mit dem **VIDEO** Menü kann man die Einstellungen für den Empfang des Videosignals vornehmen.

Mit **SOUND** kann die Lautstärke des Audioeingangs, mit **LIGHT** die Helligkeit der LED Anzeige
geändert werden.

Vier Funktionen sind im VIDEO Menü möglich:

DIAL: wählt eine Frequenz in Mhz oder einen Kanal

SCAN: sucht die Frequenz

CHAN: springt von Kanal zu Kanal

MAP: wählt einen zugewiesenen Frequenzbereich

einen zugewiesenen Frequenzbereich auswählen:

Es ist notwendig den Frequenzbereich entsprechend dem Land oder dem verwendeten Equipment zu
wählen. In den USA ist Kanal 2 55,25 Mhz, in Japan ist Kanal 2 97,25 Mhz.

☞ **MENU** zeigt an VIDEO ⇄

☞ **OK** zeigt an DIAL ⇄

☞ ⇄ zeigt an MAP ⇄

☞ **OK**

☞ ⇄ zum Auswählen der verfügbaren zugewiesenen Frequenzbereiche

M/N model: USA(M) und Japan (N)

Modulus/L/BG model: L/L`, BG EUR (BG Europe), BG US (BG Modulus), BG AUS (BG Australia)

Wenn einmal ein Frequenzbereich einprogrammiert ist, bleibt er solange erhalten, bis eine neue
Programmierung vorgenommen wird.

Auswahl eines Kanals oder einer Frequenz:

Auswählen einer Frequenz:

☞ **MENU** zeigt VIDEO ⇐⇒

☞ **OK** zeigt DIAL ⇐⇒

☞ **OK** zeigt ⇐⇐⇐25D

Drei Zahlen eingeben. Beispiel: ☞ 055 für 055.25 Mhz.
zeigt 055.25D D steht für Dial.

☞ **OK**, um Auswahl zu bestätigen

um den Auswahlmodus zu verlassen ☞ **EXIT** ☞ **EXIT**

Auswahl eines Kanals:

☞ **MENU** zeigt VIDEO ⇐⇒

☞ **OK** zeigt DIAL ⇐⇒

☞ **OK** zeigt ⇐⇐⇐25D

☞ **CH/FR** zeigt - - -

Zwei Zahlen für den Kanal eingeben Beispiel: ☞ 03
zeigt CH03 OK

☞ **OK** um Auswahl zu bestätigen

Der Display zeigt M03. Der Empfänger ist auf Kanal 3 im Frequenzbereich M eingestellt.

Fine Tuning:

zur Feinabstimmung in 0,25Mhz Sprüngen

☞ ↑↓ während der Display die ausgewählte Frequenz anzeigt.

Suchfunktion:

☞ **MENU** zeigt VIDEO ⇐⇒

☞ **OK** zeigt DIAL ⇐⇒

☞ ⇐ zeigt SCAN ⇐⇒↑↓

☞ ↑ oder ↓ zum auf-, abwärts Suchen

Der Empfänger stoppt automatisch wenn er eine Frequenz findet, auf der gesendet wird.

Um die Suche fortzusetzen:

☞ ↑ ↓

Um nach der Suche zum Menu zurückzukehren:

☞ **EXIT**

Kanal Suche

☞ **MENU** zeigt VIDEO ⇐⇒

☞ **OK** zeigt DIAL ⇐⇒

☞ ⇐ ☞ ⇐ zeigt CHAN ↑↓

☞ ↑ oder ↓ zum auf-, abwärts Suchen der gewünschten Frequenz/Kanals

Um nach der Suche zum Menu zurückzukehren:

☞ **EXIT**

Speichern eines Kanals:

Wenn ein Kanal oder eine Frequenz angezeigt wird

- ☞ **MEM** zeigt MEMxx↔ (Beispiel MEM01↔)
- ☞ ↑ oder ↓ um die unterschiedlichen Speicher zu Durchsuchen; man kann auch über die Tastatur zwei Zahlen für den Speicherplatz eingeben. Ist der Gewünschte Platz gefunden:
- ☞ **OK** zeigt RECALL ↔ or SAVE ↔
- ☞ ↔ oder ⇄ um die Option zu wählen:
RECALL für Anzeige des letzten gespeicherten Kanals
SAVE um den letzt angezeigten Kanal (Freq.) zu speichern
- ☞ **OK** um RECALL oder das Speichern zu bestätigen.

Warnung:

Es gibt zwei Speicherarten: Speicher von 01 bis 74 werden benutzt, um bereits existierende Kanäle zu speichern die mit der SCAN Funktion gefunden werden können. Speicher von 75 bis 85 stehen dem Kunden für nicht gebräuchliche Kanäle zur Verfügung. Atlas hält sich an diese Zuordnung und Verweigert gegebenen Falls das Speichern.

Löschen aller Speicher:

Das Stromkabel vom Atlas abziehen, EXIT und LOCK gedrückt halten und das Stromkabel wieder einstecken. zeigt INIT

Sperren/Entsperren:

- ☞ **LOCK** zeigt LOCK?
- ☞ **OK** Tastatur gesperrt
- ☞ **LOCK** zeigt UNLOCK?
- ☞ **OK** Tastatur entsperrt

Lautstärke einstellen:

- ☞ **MENU**
- ☞ ↔ oder ⇄ zeigt SOUND ↔ ↑ ↓
- ☞ ↑ oder ↓ um die Lautstärke zu regeln

Einstellen der Helligkeit des LED Display:

- ☞ **MENU**
- ☞ ↔ oder ⇄ zeigt LIGHT ↔ ↑ ↓
- ☞ **MENU**
- ☞ ↑ oder ↓ um die Helligkeit in 5 Stufen zu verstellen.